

SCUBA TECTOR II

QUEST TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

ÖNEMLİ UYARILAR

 **MAKSİMUM DERİNLİK**
60 m / 200 ft

 **KORUMA KAPAĞINI**
MUTLAKA TAKIN !

 **HER KULLANIMDAN**
SONRA DURULA !

BAKIM & GARANTİ

- Dedektör bakım gerektirmeyen bir tasarıma sahiptir.
- Yalnızca başlık alt kapağını değiştirin.
- Arka kapağı çıkarmayın. O-ring (conta) üzerinde kir ve toz birikebilir. Cihaza su sızmasına neden olabilir.
- Dedektörü yüksek sıcaklıklarda veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın veya saklamayın.
- Yanlış saklama veya sert bir cisimle çarpışma sonucu oluşan su geçirmezlik arızası garanti kapsamında değildir.

SEYAHAT & KAYIP ÖNLEME

- Dedektör 1400 mAh'lik bir lityum pil ile çalışır.
- Uçakta yanınızda taşıyabilirsiniz.
- Dedektör suda yüzecek şekilde tasarlanmıştır. Kaybolmasını önlemek için kullanım sırasında cihazın aksesuar kutusundan çıkan kordonunu takın.

GARANTİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Midas Kurumsal İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 136, D: 1-2-3-4, Maltepe / İSTANBUL

Telefon: +90 216 371 10 10 / +90 216 421 30 30
Whatsapp: +90 542 248 10 10 / +90 542 288 30 30
Teknik Servis: +90 542 248 85 80
Web: www.midaskurumsal.com
Email: info@midaskurumsal.com



SCUBA TECTOR II

HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU



QUEST TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

- | | | | | |
|---------|------|----|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ŞARJ ET | KORU | AÇ | ARA | DURULA |

SUYA GİRMEDEN ÖNCE

1 KULLANMADAN ÖNCE ŞARJ EDİN

Dedektörü ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin. Manyetik USB şarj kablosunu şarj temas noktalarıyla hizalayın. Şarj kablosunu bağladığınızda dedektör bir ses verir. Pil doluğunda dedektör şarjı otomatik olarak durdurur.



1 HİZALA



2 BAĞLA

2 TAKIN & KORUYUN

Düğme kuma dayanıklı tasarıma sahiptir. Suya girmeden önce her iki adımı da tamamlayın.

1 EMNİYET KORDONUNU SABİTLEYİN

Emniyet kordonunu takın. Cıvatayı KİLİTLİ konuma çevirin.

KİLİDİ AÇ



KİLİTLİ

2 KUM KILIFINI TAKIN

Kumlu veya siltli ortamda silikon kum kılıfını takın.



ARAMA & BAKIM

3 CİHAZI AÇIN

Metal kontrol düğmesine bir kez basarak dedektörü başlatın. Durdurmak için düğmeye yeniden bir kez basın. Dedektörü 15 dakika kullanmazsanız kayıp alarmı moduna geçer. Bu moddan çıkmak için düğmeye bir kez basın veya metal algılayın.



4 ARAMA + NOKTA TESPİTİ

Arama başlığının ön yüzünü zeminin üzerinde yavaşça hareket ettirin. Dedektör hedef sinyali verdiğinde, hedefi noktasal olarak belirlemek için arama başlığını yana çevirin.



YAN NOKTA TESPİTİ



ALAN TARAMASI

5 DURULA + KURUT

Her kullanımdan sonra tatlı suyla iyice durulayın. Saklamadan önce serin ve gölge bir yerde kurumaya bırakın.